

SD350 - SECHEUR DE CHAUSSURES ET BOTTES 2 PAIRES 350W

CODE : SD 350

350 watts 230V/50Hz

IP 24 Classe II

Poids : 1,8 kg

L x l x h : 12,2 x 23 x 26 cm (98 cm
hors tout avec tubes souples)

Fixation murale

Carter plastique blanc cassé

Fonctionnement avec TIMER 120 min.
max.

Voyant de fonctionnement

S2.0 - SECHEUR DE CHAUSSURES DE SKI OU DE SPORT 1 PAIRE

CODE : SD 2.0

350 watts 230V/50Hz

IP 21

Poids : 1,0 kg

L x l x h : 7,5 x 22 x 32 cm (98 cm hors tout
avec tubes souples)

Modèle à poser.

Carter plastique blanc cassé et gris

Fonctionnement avec TIMER 120 min. max.

Voyant de fonctionnement

Sécurité surchauffe